


// English below! //

Handleiding buttonmaker

1. Design je eigen button. Dit ontwerp moet rond de 3,8 cm zijn. Maak geen ontwerp langs de randjes! Dit verdwijnt bij het drukken.
2. Print je ontwerp en maak er rondjes van met onze speciale 'paper fuel illustrations' apparaat. Deze is officieel iets te groot
3. Zet the button maker voor je neer, met de grote stalen hendel met zwart handvat recht naar je toe getrokken.
4. Zorg dat het buttonbakje links van de stalen hendel zit.
5. Doe de button, je opdruk en een plastic cover in het buttonbakje. De opdruk zou net over de rand van de button moeten komen.
6. Schuif het bakje onder de stalen hendel.
7. Druk de stalen hendel naar beneden.
8. Het bakje zou nu leeg moeten zijn.
9. Leg het deel met de speld nu in het rechterbakje. Zorg dat de zigzag kant van de pin bovenop ligt.
10. Druk nog een keer de stalen hendel in.
11. Je hebt een button!



Manual button-maker

1. Design your own button: the design should be around 4.8 cm. Don't put your design on the edges! This will disappear.
2. Print your design and make it into rounds with our special paper fuel illustrations machine.
3. Place the button maker in front of you, with the large steel lever with black handle pulled straight towards you.
4. Make sure the button tray is to the left of the steel handle. 
5. Put the button, your print and a plastic piece in the button tray. The imprint should come just over the edge of the button.
6. Slide the tray under the steel lever.
7. Push the steel lever down.
8. The tray should now be empty.
9. Now place the part with the pin in the right-hand tray. Make sure the zigzag pin is facing upwards.
10. Push the steel lever one more time.
11. You have a button!

